

## Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

### Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid



- Selle nupu abil saate valida valida režiime Sleep 1 (C<sup>1</sup>), Sleep 2 (C<sup>2</sup>), Sleep 3 (C<sup>3</sup>) ja tühistada uinumisrežiimi. Toite väljalülitamise korral lülitub uinumisrežiim automaatselt välja.
- Režiimi Sleep 1 saab kasutada kütte-, jahutus- ja kuivatusrežiimi korral: jahutusrežiimis käivitub uinumisrežiim pärast seadme tunniajalist töötamist, peaseadme määratud temperatuur tõuseb 1 °C võrra, 2 tunni jooksul tõuseb seadistatud temperatuur 2 °C võrra. Seade jääb antud temperatuuril töötama. Kütterežiimis langeb temperatuur pärast tunniajalist töötamist 1 °C, 2 tunni jooksul 2 °C võrra ning seade jääb antud temperatuuril töötama.
- Režiimi Sleep 2 korral töötab õhksoojuspump vastavalt eelseadistatud uinumisrežiimi temperatuurikõveratele.

#### Jahutusrežiimis:

- (1) Kui seadistatud temperatuur on vahemikus 16–23 °C, siis pärast uinumisrežiimi sisselülitamist tõuseb temperatuur iga tunni jooksul 1 °C võrra. Kui temperatuur on tõusnud 3 °C võrra, säilitatakse saavutatud temperatuur 7 tunniks, seejärel langeb temperatuur 1 °C võrra ja seade jätkab töötamist sellel temperatuuril.
- (2) Kui seadistatud temperatuur on vahemikus 24–27 °C, siis pärast uinumisrežiimi sisselülitamist tõuseb temperatuur iga tunni jooksul 1 °C võrra. Kui temperatuur on tõusnud 2 °C võrra, säilitatakse saavutatud temperatuur 7 tunniks, seejärel langeb temperatuur 1 °C võrra ja seade jätkab töötamist sellel temperatuuril.
- (3) Kui seadistatud temperatuur on vahemikus 28–29 °C, siis pärast uinumisrežiimi sisselülitamist tõuseb temperatuur iga tunni jooksul 1 °C võrra. Kui temperatuur on tõusnud 1 °C võrra, säilitatakse saavutatud temperatuur 7 tunniks, seejärel langeb temperatuur 1 °C võrra ja seade jätkab töötamist sellel temperatuuril.
- (4) Kui seadistatud temperatuur on 30 °C, siis pärast 7 töötundi langeb temperatuur 1 °C võrra ning seade jätkab töötamist sellel temperatuuril.

#### UINUMIS- REŽIIM

Nupp SLEEP

#### Kütterežiimis:

- (1) Kui seadistatud temperatuur on 16 °C, töötab seade samade seadistustega edasi.
- (2) Kui seadistatud temperatuur on vahemikus 17–20 °C, siis pärast uinumisrežiimi sisselülitamist langeb temperatuur iga tunni jooksul 1 °C võrra. Kui temperatuur on langenud 1 °C võrra, säilitatakse saavutatud temperatuur 7 tunniks, seejärel langeb temperatuur 1 °C võrra ja seade jätkab töötamist sellel temperatuuril.