


## Patareide vahetamine

1. Eemaldage puldi tagaküljelt patareide kaas (vt joonist).



2. Võtke vanad patareid välja.
3. Sisestage kaks uut AAA 1,5V patareid pöörates tähelepanu nende polaarsetele.
4. Pange patareide kaas tagasi.



- Patareide vahetamisel ärge kasutage vanu või erinevat tüüpi patareisid, kuna see võib põhjustada häireid puldi töös.
- Kui Te ei kavatses pulti pikemat aega kasutada, eemaldage patareid, et vältida nende lekkimist.
- Pult töötab ainult piiratud kaugusel seadmest.
- Kui pult ei tööta korralikult, võtke patareid välja ja asetage tagasi 30 sekundi pärast. Kui pult ei hakka korralikult tööle, vahetage patareid.
- Kui pult saadab välja signaali tuleb ekraanile märk , kui seade saab signaali kätte kostub piiksuv heli