

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid



- (3) Kui eelseadistatud temperatuur on vahemikus 21-27 °C, siis uinumisrežiimi sisselülitamisel hakkab temperatuur langema 1 °C tunnis. Kui temperatuur on 2 °C võrra langenud, säilitatakse antud temperatuur.
- (4) Kui eelseadistatud temperatuur on vahemikus 28-30 °C, siis uinumisrežiimi sisselülitamisel hakkab temperatuur langema 1 °C tunnis. Kui temperatuur on 3 °C võrra langenud, säilitatakse antud temperatuur.

- Režim Sleep 3 — uinumisrežiimi kõvera individuaalne seadistus:

- (1) Vajutage režiimis Sleep 3 nuppu Turbo ja hoidke seda all, kaugjuhtimispult siseneb individuaalse seadistuse režiimi, puldi ekraanile kuvatakse kellaaja asemele märged „1hour“ (1 tund), seadistuse temperatuuri näidik „88“ kuvab viimati kasutatud uinumisrežiimi kõvera seadistused ja hakkab vilkuma (algselt kuvatakse kõvera algne, tehases määratud väärtus).

- (2) Reguleerige temperatuuri väärtusi nuppude + ja –, kinnitamiseks vajutage nuppu Turbo.

- (3) Samal ajal pikeneb taimer aeg automaatselt (1 tunnit 2, 3 või 8 tundi), temperatuurinäidiku „88“ kohale kuvatakse viimase uinumiskõvera temperatuur ning sümbol hakkab vilkuma.

- (4) Korrake samme (2) ja (3) kuni 8-tunnise taimer temperatuuri seadistamine on lõpetatud ja uinumiskõvera seadistamine on lõpetatud. Seejärel kuvatakse ekraanile taimer algne kuva, temperatuurinäidik näitab algselt seadistatud temperatuuri.

- Režim Sleep 3 — uinumisrežiimi kõvera individuaalne seadistus:

Kasutaja võib temperatuuri muutmata siseneda uinumisrežiimi seadistusrežiimi, vajutades kohe kinnitamiseks nuppu Turbo.

Märkus: Kui eespool nimetatud eelseadistus- või päringuprotseduuris olles ei vajutata ühtki nuppu 10 sekundi jooksul, lahkub seade automaatselt uinumisrežiimi kõvera seadistusrežiimist ja ekraanile kuvatakse puldi tavaline kuva. Seade lahkub režiimist ka siis, kui vajutada nuppe ON/OFF, Mode, Timer või Sleep.

UINUMIS-
REŽIIM

Nupp SLEEP