

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

Kaugjuhtimispult on universaalne ning seda saab kasutada mitme seadme puhul. Nuppe, mis ei ole käesoleva mudeli puhul kasutatavad, allpool ei kirjeldata.



TIMER OFF vilgub). Seadistus käib samamoodi nagu taimer seesoleku funktsioonil TIMER ON.





Nupp TIMER ON

- Taimeri seadistamine: kuvatakse vilkuv sümbol ON, kaob sümbol X. Numbrisoral kuvatakse taimeri seadistused. Sümboli vilkumisel 5 sekundi jooksul vajutage taimeri seadistamiseks nuppe + või -. Iga nupuvajutusega muutub väärtus 1 minuti võrra. Hoidke nuppe + või - all 2 sekundit ja väärtused hakkavad kiiresti muutuma: esimese 2,5 sekundi jooksul muutub minutiliseid tähistavate kümneliste arv, mis seejärel fikseeritakse, ning pärast seda muutub minutiliseid tähistav üheliste arv. Numbrid vilguvad 5 sekundit, vajutage selle aja jooksul taimeri nupule, mis kinnitab taimeri seadistused. Kui taimer on seadistatud, vajutage funktsiooni väljalülitamiseks uuesti taimeri nuppu. Enne taimeri seadistamist reguleerige puldi kellaage õigeks.

I FEEL Nupp I FEEL


- Funktsiooni I FEEL sisselülitamiseks vajutage seda nuppu üks kord. Ekraanile kuvatakse sümbol I FEEL. Pärast funktsiooni aktiveerimist saadab kaugjuhtimispult temperatuuri peaseadmele iga 10 minuti järel. Nupu uuesti vajutamisel lülitatakse see funktsioon välja.

VÄRSKEÕHU JA ÕHUPUHASTUSFILTRI nupp

- Õhupuhaustusfiltrite sisse ja välja lülitamiseks vajutage seda nuppu. Värske õhu funktsiooni käivitamiseks vajutage seda nuppu üks kord: ekraanile kuvatakse sümbol  (ei ole antud mudelil). Vajutage nuppu teist korda, et käivitada samaaegselt nii värske õhu kui ka õhupuhaustusfiltri (ei ole antud mudelil) funktsioon. Ekraanile kuvatakse sümbol  ja sümbol . Nuppu kolmandat korda vajutades väljute mõlemast režiimist. Kui vajutate nuppu neljandal korral, käivitus õhupuhaustusfiltri funktsioon, ekraanile kuvatakse sümbol . Funktsioonide kordamiseks vajutage nuppu uuesti.

PUHUMISNURGA ÜLES JA ALLA LIIGUTAMISE nupp

- Vajutage seda nuppu puhumisenurga määramiseks, mis muutub iga vajutusega järgmise skeemi kohaselt:




See kaugjuhtimispult on universaalne. Kui see saab kolm järgnevat signaali, jääb puhumismurk samaks.



Kui ribi peatatakse üles-alla liikumisel, jääb see oma hetkeasendisse.

Sümbol näitab, et ribi liigub edasi-tagasi viie asendi vahel nagu sümbolilgi



näidatud.

PUHUMISNURGA VASAKULE JA PAREMALE LIIGUTAMISE nupp

- Vajutage seda nuppu vasakule ja paremale puhumise nurga määramiseks, mis muutub iga vajutusega järgmise skeemi kohaselt:



TAIMER VALJAS Nupp TIMER OFF

- Nupu vajutamisel üks kord kuvatakse taimeri väljasoleku funktsiooni seadistused (ikoon