

Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

Märkus: Veeenduge, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole takistusi. Ärge pillake pulti maha ega visake seda. Hoiduge vedelike sattumise eest puldi sisse ja ärge asetage pulti otsese päikesevalguse või muu kuumusallika kätte.



KELL

Nupp CLOCK

- Selle nupu vajutamisel saab seadistada kellaega, kuvatakse sümbol X, mis hakkab vilkuma. 5 sekundi jooksul saab kellaega nuppude + ja – abil seadistada. Hoides nuppu all 2 sekundit ja kauem, suureneb 0,5 sekundi jooksul minuti kümnendite arv 1 võrra. Kui sümbol vilgub, vajutage uuesti nuppu CLOCK või CONFIRM, misjärel lõpetab sümbol X vilkumise, mis tähendab, et seadistus on edukalt lõpetatud. Pärast seadme sisselülitamist on vaikimisi kellaajaks 12:00 ja ekraanile on kuvatud sümbol X. Kui ekraanile kuvatakse sümbol X, sis tähistab see kellaega, muul juhul on tegemist taimeri väärtusega.

VALGUS

Nupp LIGHT

- Vajutades seda nuppu, kui masin on sisse või välja lülitatud olekus, võib seadistada valgusti sisse- ja väljalülitamise olekut. Pärast seadme sisselülitamist on valguse funktsioon automaatselt sisse lülitatud.

TURBO

Nupp TURBO

- Jahutus- või kütterežiimis saate selle nupu abil sisse või välja lülitada turbofunktsiooni. Pärast turbofunktsiooni aktiveerimist kuvatakse turbofunktsiooni sümbol. Sümbol kaob ja funktsioon lülitatakse välja automaatselt, kui

muudetakse seadme režiimi või ventilaatori kiirust.

Nupp X-FAN

- Vajutades nuppu X-FAN jahutus- või kuivatusežiimis, kuvatakse ekraanile sümbol X ja sisseadme ventilaator jätkab töötamist 10 minuti vältel, et kuivatada siseseadet, kuigi olete seadme juba välja lülitanud. Pärast seadme taaskäivitamist on funktsioon X-ventilaator vaikimisi välja lülitatud. Funktsioon ei ole saadaval automaatrežiimis, ventilaatori ega kütterežiimis.

+ Nupp +

Eelseadistatud temperatuuri suurendamine. Seda nuppu vajutades saate määrata temperatuuri. Nuppu 2 sekundit all hoides muutub kuvatav väärtus kiiresti. Väärtus seiskub nupu lahtlaskmisel, misjärel jääb seadistatud temperatuur püsivalt puldi ekraanile. Temperatuuri ei saa reguleerida automaatrežiimis, kuid käsku saab siiski seda nuppu vajutades saata. Seadistatav temperatuurivahemik Celsiuse skaalal: 16–30; Fahrenheiti skaalal: 61–86.

- Nupp –

Eelseadistatud temperatuuri vähendamine. Seda nuppu vajutades saate määrata temperatuuri. Nuppu 2 sekundit all hoides muutub kuvatav väärtus kiiresti. Väärtus seiskub nupu lahtlaskmisel, misjärel jääb seadistatud temperatuur püsivalt puldi ekraanile. Temperatuuri ei saa reguleerida automaatrežiimis, kuid käsku saab siiski seda nuppu vajutades saata.

VAIKNE REŽIIM

Nupp QUIET

- Seda nuppu vajutades kuvatakse vaikse režiimi olek: automaatrežiim (Auto Quiet) (kuvatakse sümbol X ja märged „Auto“), vaikne režiim (Quiet mode) (kuvatakse sümbol X) ja vaikne režiim väljas (Quiet OFF) (ei kuvata sümbolit X). Pärast seadme sisselülitamist on režiim vaikimisi välja lülitatud. Kui vaikne režiim on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile sümbol X.