

## Juhtmeta kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

## Kaugjuhtimispuhldi nupud ja funktsioonid

**Märkus:** Veenduge, et vastuvõtja ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole takistusi. Ärge pillake puldi maha ega visake seda. Hoiduge vedelike sattumise eest puldi sisse ja ärge asetage puldi otsese päikesevalguse või muu kuumusallika kätte.

## Signaali saatja




VENTI-  
LAATO

## LAATOR

## Nupp FAN

- Selle nupu vajutamisel saab valida järjest ventilaatori järgmisi kiirusi: automaatne (Auto), aeglane (Low), keskmine-aeglane (Medium-low), keskmine (Medium), keskmine-kiire (Medium-high), kiire (High). Pärast seadme sisselülitamist käivitatakse ventilaator valikimi seadistusega automaatrežiimil. Kuivatustrežiimis olles saab valida ainult ventilaatori aeglasi kiirust.

Kaugjuhtimis-  
pult



SISSE/  
VÄLJA


## Nupp ON/OFF

- Nupu vajutamisel lülitub seade sisse, nupu teistkordsel vajutamisel lülitub seade välja. Kui seade on välja lülitatud, tühistatakse seadme uinumisrežiim.

## REŽIM




## Nupp MODE

- Selle nupu vajutamisel saab valida järgest järgmisi režiime: automaatrežiim (Auto), jahutusrežiim (Cool), kuivatusrežiim (Dry), ventilaatori režiim (Fan) ja kütterežiim (Heat). Valikimisi seadistusea lülitatakse sisse automaatrežiim. Automaatrežiimis temperatuuri ei kuvata. Kütterežiimis on temperatuuri algväärtus 28 °C. Teiste režiimide korral on temperatuuri algväärtus 25 °C.



## TEMPERATUR

## Nupp TEMP

- Selle nupu vajutamisel saab järgest valida järgmisi temperatuuri seadistamise režiime: temperatuuri seadmine, siseõhu temperatuur, välisõhu temperatuur. Kui siseseadet esmakordselt sisse lülitatakse, kuvatakse temperatuuri seadistamise režiimi sümbol . Sümbol  tähistab siseõhu temperatuuri, sümbol  välisõhu temperatuuri. 5 sekundit hiljem naaseb ekraan temperatuuri seadmise režiimi või muusse režiimi, sõltuvalt 5 sekundi jooksul vastuvõetud signaalist.

Märkus: Kuvatav välisõhu temperatuurivahemik on 0–60 °C. Kui välisõhu temperatuur on alla 0 °C, kuvatakse ekraanile ikka 0 °C.

MÄRKUS: Funktsioon  $\chi$  on kohaldatav vaid osadel mudelitel.

Soovitused: Kui kasutate kaugjuhtimispuldi kaanel olevaid nuppe, veenduge, et kaas on täielikult suletud.