




Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kasutusjuhised — üldine kasutamine

1. Pärast seadme sisselülitamist vajutage nuppu ON/OFF ja oodake, kuni seade käivitub. (Märkus: Seadme käivitamisel sulgub peaseadme õhuribi automaatselt.)
2. Vajutage nuppu MODE ja valige soovitud töörežiim.
3. Vajutage nuppe + või –, et seadistada soovitud temperatuur (ei ole vajaalik automaatrežiimis).
4. Määtrake ventilaatori kiirus nupust FAN (automaatne, aeglane, keskmine-aeglane, keskmine, keskmine-kiire ja kiire).
5. Puhumisnurga määramiseks vajutage nuppe  ja .



Kasutusjuhised — valikulised režiimid

1. Unumisrežiimi seadistamiseks vajutage nuppu SLEEP.
2. Taimer aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppe TIMER ON ja TIMER OFF.
3. Nupu LIGHT abil saate lülitada sisse seadme ekraanivalgustust (funktsioon on saadaval ainult osadel mudelitel).
4. Turbofunktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks kasutage nuppu TURBO.



Erifunktsioonide tutvustus

• Funktsioon X-VENTILAATOR (X-FAN)

Selle funktsiooni abil töötab ventilaator siseseadmes edasi ka pärast seadme väljalülitamist, et kuivatada seade ja vältida hallituse teket.

1. Kui funktsioon X-FAN on sisse lülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF nupust jätkab siseseadme ventilaator madalal kiirusel tööd umbes 10 minuti jooksul. Selle aja jooksul saate ventilaatori peatada, vajutades nuppu X-FAN.
2. Kui funktsioon X-FAN on välja lülitatud: pärast seadme väljalülitamist ON/OFF nupust, lülitub kogu seade täiesti välja.

• Automaatse töötamise funktsioon (AUTO RUN)

Kui funktsioon AUTO RUN on valitud, ei kuvata ekraanile temperatuuri, kuna seade tuvastab ise ruumi praeguse temperatuuri ja valib ise sobiva töörežiimi.

• Turbofunktsioon

Selle funktsiooni valimisel hakkab ventilaator tööle täiskiirusel, jahutades või soojendades õhku, et saavutada seadistatud temperatuur võimalikult kiiresti.

• Lukustusfunktsioon (lastelukk)

Nuppude lukustamiseks ja lahiliukustamiseks vajutage samaaegselt nuppe + ja -. Kui kaugjuhtimispuult on lukustatud, kuvatakse ekraanile sümbol , mis mistahes nupu vajutamisel kolm korda vilgub. Nuppude lahiliukustamisel sümbol kaob.